

BLUM SANEERAUS ALUSLEVYN ASENNUS

- 1 Aseta aluslevyn ”kynnet” rungon reunaa vasten. Varmista että molemmat ”kynnet” ovat tiukasti reunaa vasten.



- 2 Kun aluslevyn korkeus on oikealla mitalla niin kiinnitä aluslevy kahdella ruuvilla.



- 3 Tämän jälkeen voit vielä säätää aluslevy korkeutta löysäämällä ruuveja.



- 4 Lukitse aluslevy säätöihin kiristämällä ruuvit sekä lisäämällä kolmas ruuvi.

